



Clear Dry HDP Plus

Glanztrocknungsmittel

Clear Dry HDP Plus über ein Glanztrocknungsdosiergerät in das Spülwasser der Geschirrwashmaschine dosieren. Die jeweilige Verbrauchsmenge wird durch Wasserbeschaffenheit, Maschinentyp, Geschirrart usw. beeinflusst.

- **Sauber** Nur für Geschirrwashmaschinen mit säuberbeständigem Spül- und Dosiersystem geeignet
- **Sicher** Erhöht die Glanzwirkung, pH sauer
- **Effizient** Hemmt Kalkablagerungen, hartwasserbeständig



Anwendungshinweise



Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Beachten Sie die Informationen auf dem Produktetikett und dem Reinigungsplan.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen.
3. Wenn Alarm ertönt Maschine ausschalten.
4. Vorsichtig die Ansauglanze aus dem Bidon nehmen. Den Deckel des neuen Bidon abschrauben, die Ansauglanze einsetzen und den neuen Kanister wieder in den Kanisterhalter stellen.
5. Wenn kein akustischer Alarm installiert ist, täglich den Reinigerstand prüfen und ggf. den Bidon tauschen.

Richtdosierung

0.2 - 1.0 g/l Nachspülwasser

Sicherheitshinweis

Nur für den professionellen Gebrauch!

Um höchsten Glanz und beste Trocknungsergebnisse zu erzielen, nutzen Sie **Clear Dry HDP Plus** nur in Verbindung mit einem Ecolab Reiniger.

Greift Buntmetalle an. Nicht für Polycarbonat geeignet.

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH Wert (Konz.)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

Verkaufseinheit

2 x 5 l Bidon
20 kg Bidon
200 kg Fass

9051130
9067500
9067510