

SteinfelsEasy MIC sauer

Milch- und Glaceautomatenreiniger Nettoyant acide pour distributeurs de lait et glace Detergente acido per macchine per latte e gelato



Eigenschaften

Entkalker für schonende, schnelle Entkalkung von Milch-, Rahm- und Glaceautomaten. Greift Materialien wie Chromstahl, Keramik und Glas nicht an.



Anwendung

Angaben des Geräteherstellers beachten. Gerät mit ca. 2 l warmem Wasser vorspülen. 1 dl Produkt in 2 l warmes Wasser hineingeben und Gerät 20 Min. spülen. Anschliessend Gerät mit Trinkwasser gut spülen.

Dosierung

1 dl / 2 Liter warmes Wasser Nicht geeignet für die Reinigung von Eisen, Buntmetallen und Aluminium.



Propriétés

Détartrant doux pour le détartrage rapide des distributeurs de lait, de crème et de glace. N'attaque pas les matériaux tel que l'acier chromé, la céramique et le verre.



Domaines d'applications

Suivre les recommandations du fabricant. Prérincer l'appareil avec environ 2 litres d'eau chaude. 1 dl de produit dans 2 l d'eau chaude et laisser agir 20 minutes. Ensuite, bien rincer l'appareil avec de l'eau potable.

Dosage

1 dl / 2 litre d'eau chaude Ne doit pas être utilisé pour nettoyer le fer, les métaux non ferreux et l'aluminium.



Proprietà

Anticalcare delicato per rimuovere rapidamente il calcare dai distributori di latte, panne e gelato. Non attacca i materiali come l'acciaio cromato, la ceramica e il vetro.



Campi d'applicazione

Attenersi alle istruzioni del fabbricante. Immettere nell'apparecchio 2 litri circa d'acqua calda. Aggiungere ca. 1 dl. di prodotto in 2 l di acqua calda e fare circolare per circa 20 minuti. Infine, risciacquare bene l'apparecchio con acqua potabile.

Dosaggio

1 dl / 2 litri d'acqua calda Non deve essere utilizzato per pulire il ferro, i metalli non ferrosi e l'alluminio.

Artikel-Nr./ Gebinde/ EAN STS 380520 6x500ml Karton/carton/cartone EAN 7615600805301
N° d'article/ Colis/ EAN
No d'art./ Confezione/ EAN

Zusammensetzung

enthält: Phosphorsäure, Zitronensäure

Piktogramme



Achtung

Gefahrenhinweise

Nur für gewerbliche Anwender. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitsmassnahmen,

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt-Daten

Dichte: 1.03 g/ml
pH Konzentrat: 1.5
Farbe: Rot

Composition

contient: acide phosphorique, acide citrique

Pictogrammes



Attention

Mentions de danger

Exclusivement pour l'utilisateurs professionnels. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence,

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Données sur le produit

Densité: 1.03 g/ml
pH concentré: 1.5
Couleur: Rouge

Composizione

contiene: acido fosforico, acido citrico

Pittogrammi



Attenzione

Indicazioni di pericolo

Esclusivamente per gli utenti professionali. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza,

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Dati del prodotto

Densità: 1.03 g/ml
pH concentrato: 1.5
Colore: Rosso