

Steinfels ProTex W

Imprägniermittel

Produit d'imprégnation | Impregnante



Eigenschaften

Zur öl- und wasserabweisenden, re-gendichten, fleck- und schmutzabweisenden Ausrüstung von Artikeln aus synthetischen und natürlichen Fasern. DOB und HAKA Sektor, Sportswear und Freizeitbekleidung. Top-Finish für Beschichtungen.

Anwendung



Steinfels ProTex W wird nach dem Foulard - Verfahren angewendet.

In der Waschmaschine:

1 Charge = 12-15 Kleidungsstücke

- waschen / spülen / absäuern
- sehr stark schleudern
- 500 g Steinfels ProTex W
- 8 min. bei 35 °C und niedrigem Flottenniveau behandeln
- schleudern (so wenig wie möglich)
- Trocknung bei 110 - 130 °C mit anschl. Kondensation während 5 min. bei 150 °C oder Rapid - Curing-Verfahren bei 110 - 150 °C, 30-45 s (Spannrahmen)

Dosierung

Foulard - Verfahren:

40 - 80 g/l Wasser

10 - 20 g/kg Trockenwäsche

Waschmaschine:

500 g/ 12-15 Kleidungsstücke



Propriétés

Produit d'imprégnation imperméabilisant pour textiles de tous types. Sa formule spéciale offre une protection hydrofuge, oléofuge et antiallissures pour tous les articles en fibre naturelle et synthétiques. Confection dames/hommes, vêtement sportif et de loisirs.

Domaines d'applications



Steinfels ProTex W se fait habituellement par foulardage.

Au lave-linge:

1 charge = 12-15 vêtements

- laver / rincer / neutraliser
- essorage très fort
- 500 g Steinfels ProTex W
- 8 min. traitée à 35 °C et à faible niveau du programme de lavage
- essorage (le peu que possible)
- séchage à 110 - 130 °C suivie d'une condensation au cours de 5 min. à 150 °C ou rapide - processus de durcissement à 110 - 150 °C, 30-45 s (frame)

Dosage

Foulardage:

40 - 80 g/l d'eau

10 - 20 g/kg linge sec

Au lave-linge:

500 g/ 12-15 vêtements



Proprietà

Agente idrofobico per la reimpregnazione professionale di tessuti di ogni genere. Per rifinire capi in fibre sintetiche e naturali rendendoli oleo- e idro-repellenti, impermeabili, resistenti a macchie e sporco. Confezioni signore e signori, abbigliamento sportivo e tempo libero.

Campi d'applicazione



Steinfels ProTex W è utilizzato solitamente per il foulardaggio.

Metodo classico in lavatrice:

1 lotto = 12-15 capi

- lavare / risciacquare / neutralizzare
- lanciare molto forte
- 500 g Steinfels ProTex W
- 8min. trattare a 35 °C e a basso levatura programma di lavatrice
- centrifugare (il meno possibile)
- essiccazione a 110 - 130 °C seguita da condensazione durante 5 min. a 150 °C o rapido - metodo a 110 - 150 °C, 30-45 s (campo)

Dosaggio

Metodo foulard:

40 - 80 g/l d'acqua

10 - 20 g/kg biancheria

Lavatrice:

500 g/ 12-15 capi

Artikel-Nr./ Gebinde/ EAN
N° d'article/ Colis/ EAN
No d'art./ Confezione/ EAN

STS 371601 10.0 kg (10.2 l) Bidon/bidone

EAN 7615600716010

Rez. 12035
19.03.2015

Steinfels Swiss CH-8411 Winterthur
052 234 44 00 www.steinfels-swiss.ch

Steinfels
S W I S S

Zusammensetzung

Enthält Fluorpolymere.

Piktogramme

-

Gefahrenhinweise

Nur für gewerbliche Anwender.

Sicherheitshinweise

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt-Daten

Dichte: 1.0200 g/ml
pH Konzentrat: 5.8
Farbe: beige

Composition

Contient fluoropolymères.

Pictogrammes

-

Mentions de danger

Exclusivement pour utilisateurs professionnels.

Conseils de prudence

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Données sur le produit

Densité: 1.0200 g/ml
pH concentré: 5.8
Couleur: beige

Composizione

Contiene fluoropolimeri.

Pittogrammi

-

Indicazioni di pericolo

Esclusivamente per gli utenti professionali.

Consigli di prudenza

In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Dati del prodotto

Densità: 1.0200 g/ml
pH concentrato: 5.8
Colore: beige