



Glänzende Hochleistungsbeschichtung für Krankenhäuser Seidenmatte Hochleistungsbeschichtung für Krankenhäuser

Einsatzbereich

Alle wasserfesten Bodenbeläge außer Holzböden, Laminat und Kork.



ONTOP HOSPITAL
BRILLIANT

ONTOP HOSPITAL
SILK

Anwendung

Bodenbelag vor dem Auftrag von ONTOP HOSPITAL grundreinigen, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. ONTOP HOSPITAL SILK: Vor Gebrauch gut schütteln. Unverdünnert mindestens zwei Lagen gleichmäßig auftragen. Zwischen den Aufträgen die Schichten komplett trocknen lassen. Ein nachträgliches Polieren ist nicht notwendig, da Produkt charakteristische Glanzgabe besitzt.

Produkteigenschaften

- Hervorragendes Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen – auch Linoleum
- ONTOP HOSPITAL ist einfach in der Anwendung und schnell aufzutragen
- Die Trocknungsgeschwindigkeit ermöglicht ein schnelles Arbeiten
- Exzellente Haltbarkeit auf allen gängigen Bodenbelägen – für eine lange Lebensdauer
- Beständig gegenüber allen gängigen alkoholischen Händedesinfektionsmitteln
- Belagskosmetik: ONTOP HOSPITAL SILK und ONTOP HOSPITAL BRILLIANT sind kombiniert anwendbar
- Charakteristische Glanzgabe bleibt über den gesamten Lebenszyklus erhalten
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- FIGR-geprüft; DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge – Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Belagsoberflächen)
- ONTOP HOSPITAL BRILLIANT: Geeignet zur Beschichtung von leitfähigen, elastischen Bodenbelägen (Materialprüfzeugnis TÜV Süd) gemäß der Anforderung nach DIN IEC 60167 (max. 2 Aufträge mit je max. 24 ml/Auftrag)

Hinweis

ONTOP HOSPITAL SILK und ONTOP HOSPITAL BRILLIANT vor Frost schützen! Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.

Technische Informationen

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

Karton mit 3 Fl. à 3 Liter Art.-Nr. 00811

ONTOP HOSPITAL SILK:

Karton mit 3 Fl. à 3 Liter Art.-Nr. 00810

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

★	Deckvermögen
★ ★	Glanz
★ ★	Strapazierfähigkeit
★	Pflegefilmsanierbarkeit
★ ★ ★	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

ONTOP HOSPITAL SILK:

★ ★	Deckvermögen
★	Glanz
★ ★	Strapazierfähigkeit
★	Pflegefilmsanierbarkeit
★ ★ ★	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0119

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE