

# ecolution

## Milizid

### Verkaufseinheiten

Beutel (20 Sticks à 3 g) à 60 g

### Art.-Nr.

31200

### Zubehör

Handsprühflasche ECOLUTION MILIZID 500 ml, leer

31205

Sprühkopf ROT mit Schäumer, Steigrohr 19 cm

94663

ECOLUTION MILIZID Schrägspritzflasche à 500 ml, leer

31206



### Produkteigenschaften

- Komplett selbstauflösende Sticks ohne Abfall
- Deutlich weniger Lagerplatzbedarf und Transportaufwand
- Einfach und sparsam in der Anwendung
- Frei von Phosphor- und Salzsäure
- Hohe Anwendersicherheit - kein direkter Produktkontakt
- Kostensicherheit durch präzise und sichere Dosierung
- Standbodenbeutel aus geprüft recyclingfähigem Monomaterial
- Anwendung in ECOLUTION Sprühflasche, Flasche aus 100 % Recykat
- Mind. 95 % CO<sub>2</sub> Emissionseinsparung je Packung im Vergleich zu 20x0,5 Liter DR.SCHNELL ready to use Flaschen mit Sprühkopf. Bilanziert nach ISO 14067 Scope 1-3.
- CO<sub>2</sub> Neutral: Kompensation der Restemissionen durch Klimaprojekte
- Reduzierte CO<sub>2</sub>-Emission durch Verwendung von Beuteln mit Recyclatanteil



### Anwendungsbereich

Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.



### Anwendungsanleitung

Pulverförmiger Sanitärreiniger zur Verwendung mit der original DR.SCHNELL ECOLUTION Sprühflasche bzw. ECOLUTION Schrägspritzflasche. 1. ECOLUTION MILIZID STICK in die ECOLUTION SPRÜHFLASCHE ROT/Schrägspritzflasche geben. 2. Sprühflasche/Schrägspritzflasche mit 500 ml kaltem, klarem Wasser befüllen. 3. Sprühflasche/Schrägspritzflasche mit rotem Sprühkopf/Verschluss verschließen. 4. Befüllte und fest verschlossene Sprühflasche/Schrägspritzflasche kräftig schütteln (ca. 30-45 Sekunden). 5a. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen. 5b. Toilettenreinigung mittels Schrägspritzflasche und Reinigungstextil bzw. WC-Bürste und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.



### Anwendungshinweise

- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kaltem Wasser nachspülen.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
- Haltbarkeit ab Produktionsdatum mindestens 18 Monate (siehe Beutelaufdruck).

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



#### Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Nach Entnahme Beutel wieder sicher verschließen
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Produkt enthält nachwachsende Rohstoffe – farbliche Veränderungen sind normal und haben keinen Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung

#### Technische Informationen

Produktfarbe: Rot  
Enthält Duftstoffe: Ja  
Enthält Farbstoffe: Ja

GISCODE: GS35

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

#### Kennzeichnung



##### Achtung

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 250612



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/ecolution-milizid-sticks>