

CWS PureLine Surface Cleaning Foam

Oberflächendesinfektionsmittel

Januar 2022



Besondere Merkmale	• Alkoholfreier, gebrauchsfertiger Schaum zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen • Wirkt schnell und zuverlässig • Wirksam gegen alle behüllten Viren • Wirksam gegen Rota-, Papova- / Polyomaviren • VAH-zertifiziert • Materialschonend, für alle gängigen Oberflächen geeignet * • Frei von Duftstoffen, Aldehyden, Parabenen und Silikonen • Dermatologisch getestet	
	Dosierungsanleitung Verwenden Sie das Desinfektionsmittel und wischen Sie die Oberfläche gründlich damit ab. Hierbei insbesondere beachten, dass die Oberfläche während der gesamten Einwirkzeit vollständig mit dem unverdünnten Präparat benetzt (feucht gehalten) ist und gegebenenfalls portionsweise erneut Desinfektionsmittel aufbringen. Für eine optimale biozide Wirkung 60 Sekunden abtrocknen lassen. Zusammensetzung 100 g der gebrauchsfertigen Lösung enthalten: 0.5 g Quartäre Ammoniumverbindungen, Alkyl (C12-16)-dimethylbenzylammoniumchlorid 0.25 g Didecylldimethylammoniumchlorid	
Details	Chemisch-physikalische Daten	
	Form und Farbe Dichte pH-Wert	klare, farblose Lösung ca. 1 g/cm ³ 7 (neutral)
Verpackung	Lieferformen VE (Karton)	
		CWS PureLine Surface Cleaning Foam 6 x 300 ml Spenderbeutel

* Ausgenommen ABS-Kunststoffe unter Spannung, wo die regelmässige Anwendung des Desinfektionsmittels zur Beschleunigung der Versprödung führen kann.

CWS PureLine Surface Cleaning Foam

Oberflächendesinfektionsmittel

Januar 2022

Wirkspektrum

Details	Wirkspektrum im Bereich Oberflächen- desinfektion		Einwirkzeit 30 Sekunden	Einwirkzeit 60 Sekunden	Einwirkzeit 2 Minuten
	Anwendungssmpfehlung zur Flächendesinfektion: bakterizid, levurozid	VAH / EN 16615		●	
	Bakterizid	EN 13727		●	
	Levurozid (C. albicans)	EN 13624		●	
	Wirksam gegen alle behüllten Viren (begrenzt viruzid)	EN 14476 / DVV / RKI		●	
	Wirksam gegen Rotaviren	DVV / RKI	●		
	Wirksam gegen Papova- / Polyomaviren	EN 14476			●

Registriertes Biozid/ Oberflächendesinfektionsmittel (Produkttyp 2):

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Produkt zum gewerblichen und privatem Gebrauch.

CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG, T +49 (0)6103 309 0

CWS-boco Suisse SA, T +41 (0)800 800 297

CWS Hygiene Österreich GmbH, T +43 (0)800 220 013

cws.com

CWS

HYGIENE