

CleanVap SR

Rasch wirkender Reiniger für Steamer

Allgemeines

Rasch wirkender Reiniger für Steamer. Löst und entfernt verkrustete Rückstände.

Anwendungsbereich

Für die automatische und manuelle Reinigung von Steamern.

Hinweise für die Verarbeitung

Automatische Reinigung: Reiniger Kanister an den Schlauch mit dem roten Schraubdeckel anschliessen.

Manuelle Reinigung: Reiniger unverdünnt auf die warme, maximal 70 ° C heisse Oberfläche des Garraumes aufsprühen, ca. 15 Minuten einwirken lassen. Eventuell den Belag mit nicht scheuerndem Reinigungshilfsmittel, z.B. Bürste ablösen und mit Wasser gründlich abspülen.

Dosierung

Manuell: Konzentriert aufsprühen.

Besondere Hinweise

Gereinigte Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor Gebrauch mit Wasser abwaschen. Nicht einnehmen. Handschuhe tragen. Bei Haut- und Augenkontakt mit viel Wasser spülen. Nicht verwenden auf Aluminium und katalytisch selbstreinigenden Öfen. Weisungen des Steamer-Herstellers beachten.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit: mind. 2 Jahre

Lagerung: -

pH- Wert: konzentriert: 13 / 10%ig: 13 / 1%ig: 11

Inhaltsstoffe: Tenside, Phosphonate, Alkalien